

# Schritt für Schritt

## HDTV-Weckfunktion: Mein Lieblings-TV zum Frühstück




Die HDTV-Familie und der neue DIGIT HD8-S aus dem Hause TechniSat sind mit der nützlichen Weck-Timer-Funktion ausgestattet.

Der schrille Wecker klingelt am Morgen und am liebsten würde man die Decke über den Kopf ziehen und sich noch einmal umdrehen. Wer nicht mit dem Holzhammer, sondern mit seiner Lieblings-TV oder Lieblingsradiosendung in digitaler Qualität geweckt werden möchte, für den ist der „Weck-Timer“ der HDTV-LCD-Digitalfernseher perfekt. So erwachen sowohl Frühaufsteher als auch Morgenmuffel gern.

### Mit der Liebessendung aufwachen

Die neuen HDTV-LCD-Digitalfernseher von TechniSat bieten neben dem neu entwickelten Dual-HDTV-Multiempfangstuner, eine gewaltige Ausstattung mit analogen und digitalen Schnittstellen, ein Full-HD-Display und zahlreiche Mehrwertfeatures. Zusätzlich haben sie die nützliche „Weck-Timer-Funktion“ an Bord. Diese ermöglicht, von der liebsten Fernseh- oder Radiosendung


geweckt zu werden. Das ist nicht nur am Morgen nützlich, sondern auch tagsüber ein echter Mehrwert: Wer gerade ein gutes Buch liest und trotzdem die Nachrichten oder seinen Sport nicht verpassen möchte, programmiert einfach den „Weck-Timer“ und schaltet den Fernseher ab. Dieser springt dann zur richtigen Zeit von alleine an. So verpasst man nichts und kann trotzdem in Ruhe lesen.



### Schritt 1:

Möchte man seinen Wecker für den nächsten oder die nächsten Tage stellen, schaltet man einen Fernsehsender ein und drückt dann einfach die „SFI“ (SiehFern INFO) Taste. Die kostenlose elektronische Programmzeitschrift

zeigt das TV- und Radioprogramm zahlreicher Sender bis zu sieben Tage im Voraus. Mit dem Navigationskreuz wählt man dann einfach die Sendung aus, mit der man geweckt werden möchte z. B. „ZDF.reporter“.




### Schritt 2:

Danach drückt man die „rote Taste“ (Timer), wählt mit den Pfeiltasten die Option „Neuer Weck-Timer“ und bestätigt die Auswahl mit der „OK“ Taste.

### Schritt 3:



Wenn dann Sender, Datum, Start und der Name der Sendung mit der gewünschten Weckzeit übereinstimmen, bestätigt man einfach „Übernehmen“ durch einen Druck der „OK“ Taste. Die Sendung wird in SFI blau markiert und automatisch mit einer kleinen Uhr versehen. Wer auch nach dem Sendestart von

„ZDF.reporter“ geweckt werden möchte, kann einfach den Wecker auf eine spätere Uhrzeit stellen. Auch, nur an Wochentagen oder am Wochenende zur selben Uhrzeit mit der gleichen Sendung geweckt zu werden, ist möglich.



### Schritt 4:

Genauso einfach wie das Anlegen des Timers, ist es den Timer zu bearbeiten oder zu löschen. Im „SFI“-Menü einfach auf die „rote Taste“ (Timer) klicken und dann die gewünschte Aktion durchführen. Hier kann man sich beispielsweise eine „Timer-Übersicht“ verschaffen, einen Timer bearbeiten oder löschen. Und dies einfach und in wenigen Schritten.



### Mit Musik geweckt

Wer lieber von Rock, Pop oder Klassik geweckt werden möchte, hat es ebenso leicht. Im Radiomodus lassen sich auf die gleiche Weise „Radio-Weck-Timer“ anlegen. Einfach mit der „TV/Radio-Taste“ ins Radioprogramm wechseln, Lieblingskanal aussuchen und über „SiehFern INFO“ den „Weck-Timer“ anlegen. Schaltet man nun den Fernseher aus, wird man zum richtigen Zeitpunkt mit musikalischen Klängen oder einer netten Stimme aus dem Radio geweckt.